

Programski prekidač TPS

HR Upute za montažu

159815-04

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea
GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany
Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Naziv

Tipkovnica tipke za promjenu načina rada kod automatskih sustava vrata.

- Tipkovnica, s 1-strukim okvirom AS 500, alpin bijela, kat. br. 113231
- Tipkovnica, s tipkalom s ključem, 1 pol. bez profilnog polucilindra, s 2-strukim okvirom AS 500, alpin bijela, kat. br. 113232

Sigurnosne upute

Obratite pozornost na sigurnosne upute pogona vrata.

Dodatna oprema

Naziv	Kat. br.
Podžbukni okvir AS 500	
▫ 1-struk	115376
▫ 2-struk	115377
▫ 3-struk	115378
▫ 4-struk	115379
▫ 5-struk	115380
Nadžbukna kutija AS 500	
▫ 1-struka	120503
▫ 2-struka	128609
▫ 3-struka	133206
Međuokvir 55×55 za ST 550, alpin bijela	155851
Međuokvir 55×55 za LS 990, alpin bijela	148997
Međuokvir 55×55 za LS 990, plemeniti čelik	131822
Slijepi pokrov AS 500	115402
Profilni polucilindar	090176
Uklopni kontakt	024467

Odgovarajući programi sklopki

Jung
- AS 500
- LS 990 (s međuokvirom)
- ST550 (s međuokvirom)
- Merten
- System M

Berker
- B3
- B7
- S1

Gira
- Standard 55
- E2
- Event

Greška
- EDIZIOdue

Tehnički podatci

- Napon: 24 V DC
- Struja: 50 mA
- Duljina voda, maks.: 100 m
- Klasa zaštite: IP 40
- Skladištenje: –20 °C ... 85 °C
  bez kondenzacije
- Temperatura okoline u radu: –15 °C ... 50 °C
- Otpornost na elektromagnetske smetnje prema: EN 61000-6-2

Nacrti s mjerama



Sastavljanje



Šablona za montažu bez okvira

Dimenzije papirnate šablone mogu se promijeniti zbog vlage zraka. Stoga vrijede podatci o dimenzijama.
▶ Prije korištenja papirnate šablone provjerite mjere i po potrebi ih ispravite.



DPS, LTA-LSA:
Montaža na stup nije moguća.

Električne sheme

Tipkalo	Naziv	Kat. br.	Tipkalo	Naziv	Kat. br.	Električna shema	h [mm]	t [mm]
	SCT (1-pol.)	117996		–	–		11	31.9
	TPS TPS-SCT TPS-KDT TPS-KDT-SCT DPS s OFF DPS bez OFF DPS s OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810					11.3	5.3 31.9
	MPS	113226		MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417		MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176					11	26
	LTA-24-AZ	129393					11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475					11	26
	LTA-LSA	118476					24	32
	U SLUČAJU NUŽDE	123132					54	56